

MC – 2 0 8 – 4 R

滾碼式 4 區移報點接收器說明書

一、特點說明：

1. 超高靈敏度，遙控距離特長。
2. 採百萬組滾碼技術，防拷貝安全性高。
3. 功能及資料記憶儲存，不怕停電後功能及資料流失。
4. 有蜂鳴器響聲，指示動作、功能資料設定及學習遙控器。
5. 本機有 16 種功能選擇，出廠值 = 四個繼電器暫態輸出 1 秒鐘 (請參考功能設定表)。

二、使用說明：

1. 使用本機時需學習遙控發射器的密碼。
2. MC-205-W-4C 遙控發射器，1=R1、2=R2、3=R3、4=R4。
3. 使用遙控器時，將開關推至 ON 位置，A=R1、B=R2、C=R3、D=R4。
4. 本機收到訊號有動作時，嗶一短音確認。

三、注意事項：

1. 主機安裝位置請選擇不受日光直射、雨水淋濕、易受震動之處，天線勿被鐵皮包住。
2. 送電後會嗶一短音和電源指示紅燈亮，如不亮請檢查是否電源沒來。
3. 本機輸入電壓為 DC 12V，最低使用電壓 DC 9V，最高使用電壓 DC 16V。
4. 繼電器接點，最大電流 5A。(接點無電壓)
5. 內部有 4 個繼電器的 NO/NC 插品開關。(出廠值：NO)
6. 遙控發射器勿受潮、撞擊，以免影響遙控距離及使用壽命。
7. 使用遙控器距離變近或指示燈不亮時請更換電池，電池型號為 GP-23A 12V。

四、學習遙控發射器與功能設定：

1. 本機外部有學習鍵
 - (1) 按著不放半秒，嗶一短一長音後放開，進入學習遙控器狀態 10 秒鐘，在 10 秒內按欲追加遙控器任一鍵，嗶三短音學習成功；10 秒內無按任何鍵，嗶一長二短音，表示不成功。(本機可學習 85 支遙控發射器)
 - (2) 再繼續按著不放 5 秒，嗶二短一長音後放開，進入功能設定狀態 10 秒鐘，在 10 秒內按欲設定的功能鍵(請參考功能設定表)，嗶三短音設定成功；10 秒內無按任何鍵，嗶一長二短音，表示不成功。
 - (3) 再繼續按著不放 5 秒，嗶三短一長音遙控器密碼資料總清除歸零，回復出廠值。
2. 只有 1、2 號遙控器的 B+D 鍵可進入學習遙控器，按著不放 5 秒，嗶一短一長音後放開，請參考 4-1-1。

五、功能設定表：

1. 出廠功能為：(SW1—OFF ↑ SW2—OFF ↑ 1&A,2&B,3&C,4&D) 四個繼電器暫態。
(SW1—ON ↓ SW2—OFF ↑ 1&A) 暫態時間 1 秒鐘。

SW1	SW2	發 1 區 或 按 A 鍵	發 2 區 或 按 B 鍵	發 3 區 或 按 C 鍵	發 4 區 或 按 D 鍵
↑ OFF	↑ OFF	繼電器 1 暫態	繼電器 2 暫態	繼電器 3 暫態	繼電器 4 暫態
↑ OFF	↓ ON	繼電器 1 常態	繼電器 2 常態	繼電器 3 常態	繼電器 4 常態
↓ ON	↑ OFF	四個暫態時間 1 秒	四個暫態時間 2 秒	四個暫態時間 3 秒	四個暫態時間 5 秒
↓ ON	↓ ON	四個暫態時間 15 秒	四個暫態時間 30 秒	四個暫態時間 45 秒	四個暫態時間 60 秒

六、安裝接線說明圖：

1. 請按照接線圖之指示，將排線的顏色與方向正確插在主機，天線勿被鐵皮包住。

