

MC-205-A

有線 1 區回路保全防盜器說明書

一、特性說明：

1. 紅黃綠 LED，指示各項動作。
2. 回路輸入 **NC / NO** 信號。(DipSw 1 選擇)
3. 設定解除輸入 **固態/暫態** 信號。(DipSw 2 選擇)
4. 警報消除輸入 **NO** 信號。
5. 開機延遲 15 秒設定、設定中觸發延遲 15 秒警報。(DipSw 3 選擇)
6. 使用延遲功能時，延遲指示→設定指示輸出 **快閃**。
7. 設定中有觸發警報，警報記憶→設定指示輸出 **慢閃**。
8. 警報輸出→響聲指示各項動作，設定 1 長音、解除 2 短音。(DipSw 4 選擇)
9. 警報輸出 8 種時間選擇，5 秒、15 秒、30 秒、60 秒、90 秒、120 秒、180 秒、一直。(DipSw 5, 6, 7 選擇)

二、使用說明：

1. 端子座輸入點，R 警報消除輸入、C1 回路輸入、C2 設定解除輸入→對共- 觸發。
2. 本防盜器電源為 DC 12V，電流 10mA~50mA。(不含外接器材)
3. 1ST 繼電器=設定指示輸出。
4. 2ND 繼電器=警報輸出。
5. 繼電器電流 5A。(無帶電接點)

三、DipSw 開關功能說明：

開 關		功 能 說 明
SW 1	OFF	C1 回路輸入 NC 信號。
	ON	C1 回路輸入 NO 信號。
SW 2	OFF	C2 設定解除輸入 固態 信號。(信號對- →ON=設定，信號對- →OFF=解除)
	ON	C2 設定解除輸入 暫態 信號。(信號對- →暫態觸發= 設定/解除，互換)
SW 3	OFF	開機立即設定、設定中觸發立即警報 (警報記憶→設定指示輸出 慢閃)。
	ON	開機延遲 15 秒設定、設定中觸發延遲 15 秒警報。(延遲→設定指示輸出 快閃)
SW 4	OFF	警報輸出 無 響聲指示動作。
	ON	警報輸出 有 響聲指示動作，設定 1 長音、解除 2 短音。
SW 5,6,7	OFF,OFF,OFF	警報輸出 5 秒。
	OFF,OFF,ON	警報輸出 15 秒。
	OFF,ON,OFF	警報輸出 30 秒。
	OFF,ON,ON	警報輸出 60 秒。
	ON,OFF,OFF	警報輸出 90 秒。
	ON,OFF,ON	警報輸出 120 秒。
	ON,ON,OFF	警報輸出 180 秒。
	ON,ON,ON	警報輸出 一直。

四、接線說明圖：

